

# Handleiding

## Profmix

## Opvul- en Reparatiemiddel

- 202130 Profmix Opvulmiddel | Hout | Sneldrogend
- 202140 Profmix Opvulmiddel | Beton/Steen | Sneldrogend
- 202150 Profmix Opvulmiddel | Alle Ondergronden | Sneldrogend

# HMB

## Benodigdheden

### Profmix 50 ml

202112	Profmix Mengpistool 50 ml
202120	Profmix Mengtuit 50 ml

### Profmix 200 ml

202113	Profmix Mengpistool 200 ml
202121	Profmix Mengtuit 200 ml

## Hulpmiddelen

- Spatel.
- Nylon kwast.

## Veiligheidsvoorschriften

**R20;** Schadelijk voor de gezondheid bij inademing.

**R36/37/38;** Irriterend voor de ogen, luchtwegen en huid

**R42/43;** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

**S23;** Damp NIET inademen.

**S24/25;** Aanraking met de ogen en huid vermijden.

**S26;** Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S36/37;** Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

**S45;** Bij ongeval (indien men onwel wordt), onmiddellijk een arts raadplegen (toon etiket).

**S51;** Uitsluitend in goed geventileerde omgeving gebruiken. Niet inademen. Zie informatie van de fabrikant. Alleen geschikt voor professioneel gebruik.

**Inhoud:** polymeeramine en isocynaat.

## Voor gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen 0° - 40° Celsius.
- Bij dickere lagen is een snellere uitharding gegarandeerd dan bij dunnere lagen.
- Zorg ervoor dat de HMB Profmix iets boven de oppervlakte blijft, zodat met weinig nabehandeling een mooie egale afwerking gerealiseerd kan worden.
- Ruw aangebrachte HMB Profmix kan met de blokschaaf behandeld worden voordat je betreffend oppervlakte gaat schuren of lakken.
- Bij reparaties groter dan 3-4 cm<sup>3</sup> raden wij aan in meerdere lagen aan te brengen.
- Werk bij voorkeur met beschermende kleding en handschoenen.

# HMB

## Verwerking

### Stap 1

Plaats het patroon van de HMB Profmix in het mengpistool en bevestig de mixtuit.

### Stap 2

De eerste twee centimeter van het product uit de mixtuit verspuiten en niet gebruiken, zodat een juiste mengverhouding verkregen wordt.

### Stap 3

Benodigde hoeveelheid van HMB Profmix aanbrengen en met een spatel gladstrijken (Profmix kan met een plamuurmes verwerkt worden).

### Stap 4

Eventueel aan de achterzijde, bij een grote beschadiging, een dunne, ruime overlappende laag aanbrengen en met een nylon kwast gladstrijken. Bij een grote reparatie de Profmix in meerdere lagen aanbrengen.

### Stap 5

De delen die afgelakt worden dien je te verwerken volgens de voorschriften van je lakleverancier.

## Na gebruik

- Na gebruik de mixtuit niet verwijderen, maar wisselen bij eerstvolgende gebruik.
- Na eerste gebruik, 6 maanden houdbaar.

## Afwerking

- Schuurbaar na 5-10 minuten (afhankelijk van laagdikte en omstandigheden).
- Overschilderbaar na 30 minuten.
- Volledig uitgehard na 1 uur.