

HMB | security
made
simple

Handleiding

Kopieerstang kozijn naar deur

103500 Kopieerstang 2250 mm
103501 Kopieerstang 2400 mm

Inhoudsopgave

Productspecificaties 3

Toepassing.....	3
Samenstelling.....	3
Geschikt voor deurhoogte	3
Toebehoren	3
Afstelling bovenkop	3
Sjabloonsets.....	3

Benodigde gereedschappen 4

Werkwijze 4

Productspecificaties

Toepassing:

Voor het overnemen van de scharnierposities vanaf het kozijn naar de deur.

Samenstelling

Telescoopstang met 4 aanslagen.

Geschikt voor deurhoogte:

103500: 2005 tot 2250mm

103501: 2251 tot 2400mm

Toebehoren:

103504: Verlengstrip 40 cm, voor deuren t/m 2395 mm.

Afstelling bovenkop

Scharniermaat	In te stellen maat
76 mm	60 mm
89 mm	53 mm
102 mm	47 mm

Sjabloonsets

Bij het gebruik van de kopieerstang wordt een sjabloonset toegepast.

	Sets (kozijndeel en deurdeel)	Kozijndeel	Deurdeel
76 mm	102076	102004	102003
89 mm	102089	102002	102001
100 mm	102100	102008	102007
102 mm	102102	102010	102009
114 mm	102114	102028	
160 mm		102016	102015

Benodigde gereedschappen

- Geleiding 30 mm (dit is afhankelijk van het type bovenfrees)
- Bovenfrees
- 402001 beitelhouder van 20 mm
- 402003 wisselmesjes

Werkwijze

Doorloop de onderstaande stappen om de scharnierposities over te nemen.

Stap 1

Zet de kopierstang in het kozijn **1**.

Stap 2

Schuif de aanslag tegen de onderzijde van het scharnierblad. Herhaal voor alle scharnierposities. **2**.



Plaats de aanslag niet tegen de onderkant van het scharnierdopje.

Stap 3

Haal de kopierstang uit het kozijn en hang deze over de deur. Zorg ervoor dat de deuraanslag aan de bovenzijde van de deur geplaatst wordt **3**.

Stap 4

Zorg ervoor dat de afstand van de kozijnkop en deurkop op de juiste maat gesteld wordt. Bij elke scharniermaat wordt de deuraanslag anders ingesteld **4** **5**.

Stap 5

Plaats de scharniersjabloon (deurgedeelte zonder lip) aan de bovenzijde van de aanslagblokken **6**.

Stap 6

Frees de scharnier uit op gewenste diepte m.b.v. een geleidering van 30 mm en beitelhouder van 20 mm met wisselmesjes **7** **8**.



Het type geleidering is afhankelijk van de bovenfrees.

HMB

