

Handleiding

Boormal Verstelbare Sluitpot

106051 Boormal Verstelbare Sluitpot t.b.v. Multipoint
106054 Diamantboorset Hardstenen Dorpels

Inhoudsopgave

Productspecificaties 3

Algemene informatie diamantboorset.....	3
Veiligheidsvoorschriften	3
Bescherm jezelf.....	3
Samenstelling.....	4

Benodigdheden 4

Hulpmiddelen.....	4
Losse onderdelen	4

Instellen mal 5

Plaatsen van de mal op het kozijn 6

Instellen en plaatsen 106054.....	6
-----------------------------------	---

Productspecificaties



BELANGRIJK! Wij raden aan een machine te gebruiken met hogere toerentallen (2000/4270). Voor de kleine diameters dien je het hoogst mogelijke toerental toe te passen (in dit geval 4270 T/Min). Dit is onbelast en zal daarom met boren iets teruglopen. Wanneer het toerental te laag blijft, kan men teveel druk uitoefenen, waardoor de diamant bot wordt. Zorg er daarom voor dat de boor snijdt en dat je de boor niet heen en weer haalt en teveel druk uitoefent tijdens het boren.

Algemene informatie diamantboorset

De HMB Diamantboorset (art. 106054) bestaat uit producten en hulpstukken die je nodig hebt om een nastelbare sluitpot (art. 707031) op de juiste maat in te boren. De diamantboorset wordt altijd in combinatie met de 106051 (boormal t.b.v. verstelbare sluitpot) gebruikt. Het product is bestemd voor hardsteen en holonite onderdorpels. De boorset bestaat uit Gardena hulpstukken, waaronder kraanstuk 3/4, waterstop, mini waterspoelknop, steeksleutel 22, steeksleutel 27 en een 30 mm diamantboor. Dit alles is verpakt in een praktische koffer.

Veiligheidsvoorschriften

Dit product is ontworpen voor professioneel boorwerk en dient daardoor verantwoord gebruikt te worden. Misbruik van de vacuüm centreerhulp kan leiden tot verwonding of invaliditeit. Let in het bijzonder op de veiligheid van kinderen, dieren en personen die niet bekend zijn met het gebruik van het apparaat. Laat het kinderen nooit gebruiken als speelgoed! Deze boorset dient buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.



Nooit en te nimmer, door middel van de Multipoint bedieningshendel, de sluitkommen aftekenen op de boven- en onderdorpel.

Bescherm jezelf

- Gebruik de juiste persoonsbescherming hulpmiddelen (PBM's) en volg de veiligheidsinstructies.
- Gebruik zelf, en eventuele omstanders, gelaatsbescherming, zoals beschermbril en/of stofmasker tegen vuil en rondvliegende stofdeeltjes.
- Gebruik rubberen werkhandschoenen en veiligheidsschoenen.

HMB

Samenstelling:

106051 Boormal

1x boorgeleider
1x houtboor 30mm
2x meetaanslag 3 gaats
2x meetaanslag 5 gaats
1x inbussleutel 4mm

106054 Diamant boorset t.b.v. 106051

1x Kraanstuk (art. 202050)
1x Waterstop (art. 202051)
1x Waterspoelknop mini (art. 202053)
1x Koffer diamantboorset (art. 202054)
1x Steeksleutel 22 (art. 202055)
1x Steeksleutel 27 (art. 202056)
1x Steeksleutel 24 (art. 202057)
1x Diamantboor (art. 403027)

Benodigdheden

- Boormachine

Hulpmiddelen

106054:

1x drukspuit 3L (art.200033)
water

Instellen mal

Stap 1

Meet de afstand vanaf de binnenkant van de deur tot de buitenkant van de pen ¹.

Stap 2

Stel de maat (gemeten bij stap 1) in op de mal. Dit doe je door het boutje in het juiste gat te draaien ².


Voorbeeld

Indien je bij 1 een afstand van 26 mm hebt gemeten, dan dient het boutje in het gaatje gedraaid te worden waar 26 mm staat weergegeven ¹.



Het boutje moet in het gat gedraaid worden, waar zowel het nummer staat als het streepje naartoe wijst. Tevens moet het streepje dat vanuit het gat loopt richting klembok wijzen ².

Indien je op een later moment een kaderprofilering of tochtstrip toepast, dan dien je bij de gemeten maat (stap 1) 5 mm voor de tochtstrip of de dikte van de kaderprofilering op te tellen. Hiervoor zijn eventueel hulpkalibers te verkrijgen ³.



Plaatsen van de mal op het kozijn

Stap 1

Sluit de deur **4**. Zet een streepje op 6 cm vanaf de Multipoint naar de buitenkant **5**.

Stap 2

Open vervolgens de deur. Tegen de markering, die bij stap 2 is aangebracht, dient de buitenkant van de mal geplaatst te worden. Let wel op dat de juiste kant van de mal tegen de markering geplaatst wordt **6**.

Stap 3

Nu de mal goed staat ingesteld, kun je overgaan tot het boren in de houtdorpels **7**. Er wordt nu zowel op de juiste hartlijn als in het midden van de sluitpot geboord.

Instellen en plaatsen 106054

Het instellen en plaatsen van de 106054 gaat op dezelfde wijze als de 106051. De boor met spoelknop dient alleen gemonteerd te worden op de accutol **8**. Hierbij kan eventueel een waterdrukpomp (art. 200033) meegeleverd worden **9**.

